

Тренажер СЛР Профи с электронным контроллером

торс, для сердечно-лёгочной реанимации

Prestan, США



Характеристики

Тип	торс
Назначение	для сердечно-лёгочной реанимации
Режим работы	учебный
Состав	- манекен-тренажер - 1 шт. - сумка-мат - 1 шт. - сменное лицо - 1 шт. - сменный легочный мешок - 2 шт. - адаптер питания для манекена - 1 шт. - магнитные наклейки для электродов - 2 шт. - инструкция по эксплуатации на русском языке - 1 шт.
Индикация правильности выполнения	Да
Обучающая компьютерная программа	Да

Дополнительные характеристики

Манекен-тренажер для отработки приемов сердечно-легочной реанимации со встроенным светодиодным электронным контроллером.

- встроенный электронный контроллер предназначен для уникального определения правильности глубины и темпа нажатий на грудную клетку при непрямом массаже (плечо);
- имеются все анатомические ориентиры грудной клетки, необходимые для правильного проведения приемов сердечно-легочной реанимации;
- наклон головы, подъем подбородка;
- аудиоконтроль достижения требуемого усилия компрессии (щелчок);
- тренажер портативен, имеет малый вес;

Контроллер для манекена профессиональной подготовки Prestan предназначен для уникального определения правильности глубины и темпа нажатий на грудную клетку при непрямом массаже сердца.

При первом нажатии все четыре лампочки в верхней части левого плеча загорятся, это является индикатором нормальной работы ламп и достаточного заряда батареи.

Если лампочки не загорелись, убедитесь, что глубина нажатия была достаточной (вы должны услышать легкий щелчок). Свет также не загорится, если нажатие было произведено некорректно.

Если нажатие было произведено правильно, но свет так и не появился, замените AA батареи, которые, которые находятся в отсеке, в задней части левого плеча.

После того, как студент начнет массаж грудной клетки, зеленый и желтый свет погаснет. Красный свет продолжает гореть при частоте нажатий от 0 до 60 в минуту.

При достижении частоты нажатий 60 и до уровня в 80 красный свет сменяется желтым.

При увеличении частоты до 80 на смену желтой, загорается первая зеленая лампочка, которая продолжает гореть до уровня в 100.

При частоте 100 нажатий в минуту и выше загорается вторая зеленая лампочка, которая является индикатором правильного темпа выполнения упражнения.

Если студент замедляет темп, вторая зеленая лампочка погаснет до момента возвращения к правильной частоте.

Если, при любой частоте нажатий, глубина недостаточна, на смену всем цветам загорается мигающий красный.